


1. TISK Z USB FLASH DISKU

Nové stroje jsou schopné tisknout i nejpoužívanější kancelářské soubory z Wordu, Excelu a PowerPointu přímo z USB flash disku bez nutnosti použití počítače a bez nutnosti konverze na PDF nebo JPG.

- 1) Do stroje vložte předpřipravený USB flash disk obsahující vhodné dokumenty formátu DOCX, XLSX, PPTX, PDF, JPG a TIFF.




- 2) Po chvíli se zobrazí nabídka USB flash disku - z ní vyberte tlačítko **Vytiskněte dokument z externí paměti**.




- 3) Ze seznamu souborů vyberte dokument (nebo i více dokumentů zároveň), který chcete tisknout a stiskněte tlačítko **Tisk**.
- 4) Před samotným tiskem můžete ještě upravit nastavení tisku jako **Barva, Papír, Výstupní zpracování** atd.
- 5) Stiskněte tlačítko **Start**. Dokumenty se vytisknou z USB flash disku.

K nabídce z bodu č. 2 se můžete kdykoliv vrátit ťuknutím na malou **ikonku USB** v pravé horní části **displeje** nebo odpojením a opětovným připojením USB zařízení.



Obsah uložený na USB zařízení zobrazíte v menu **Schránka** > **Systém** > **Externí paměť**.



Pro rychlejší přístup k obsahu USB zařízení si na ploše můžete **vytvořit vlastního zástupce** (ikonu) pro práci s externí pamětí.

